


MAGICWAVE 190, 230i / TRANSTIG 230i


Stručný návod



* Předpokladem je aktivovaný funkční balíček „Job“.

MAGICWAVE 190, 230i / TRANSTIG 230i


Stručný návod



* Předpokladem je aktivovaný funkční balíček „Job“.

MAGICWAVE 190, 230i / TRANSTIG 230i

Stručný návod



BEZPEČNOST

Před zahájením práce s přístrojem si prostudujte všechny příložené a příslušné online dokumenty tak, abyste jim porozuměli.

Tento dokument nepopisuje všechny funkce přístroje. Kompletní popis přístroje najdete v návodu k obsluze.




42,0426,0235,CS

004-16042018

MAGICWAVE 190, 230i / TRANSTIG 230i

Stručný návod



BEZPEČNOST

Před zahájením práce s přístrojem si prostudujte všechny příložené a příslušné online dokumenty tak, abyste jim porozuměli.

Tento dokument nepopisuje všechny funkce přístroje. Kompletní popis přístroje najdete v návodu k obsluze.



42,0426,0235,CS

004-16042018